

## Montarea curățătorului automat

*model 28001 și model ZX300 - 28005*

---

Dacă curățătorul automat al piscinei nu funcționează corect, de exemplu, abia se mișcă, se mișcă într-o singură direcție sau nu se mută deloc, este important să verificați mai întâi dacă produsul este conectat corect. Urmați pașii pentru a căuta pozițiile specificate:



### Verificați dacă curățătorul automat este atașat la orificiul de admisie

Curățătorul automat al piscinei funcționează prin orificiul de admisie, adică unde apa de la pompă se întoarce în piscină. Curățătorul nu funcționează pe principiul aspirării pompei, ci pe principiul revenirii presiunii apei care se întoarce în piscină. Această forță creează un efect de aspirare în curățător, ceea ce duce la mișcarea sa și curățarea piscinei.



### Conectați curățătorul automat în mod corespunzător

**Pasul 1:** Amplasați curățătorul automat pe fundul piscinei

**Pasul 2:** Scufundați furtunurile complet

- Începeți de la curățătorul automat și terminați la capătul furtunului

**Pasul 3:** Atunci când scufundați furtunul, conectați-l la partea racordului furtunului unde apa se întoarce înapoi în piscină



### Dacă conectările sunt corespunzătoare?

Curățătorul automat al piscinei este destinat piscinelor cu racorduri furtun de 38 mm. Dacă doriți să conectați un curățător automat într-o piscină cu racordul de furtun de 32 mm, veți avea nevoie de un adaptor suplimentar. Adaptorul de care aveți nevoie poate fi găsit pe site-ul intes la numărul 12846.



Dacă problema nu s-a rezolvat în modul acesta, vă rugăm **să contactați centrul de service pentru asistență suplimentară.**