

INTEX®

Montarea curățătorului automat *model ZX50 - 28007*

Dacă curățătorul automat al piscinei nu funcționează corect, de exemplu, abia se mișcă, se mișcă numai într-o direcție sau nu se mută deloc, este important să verificați mai întâi pentru a vedea dacă produsul este conectat corespunzător. Urmați pașii de mai jos pentru a căuta elementele specificate.



Verificați dacă curățătorul automat este atașat la orificiul ieșire

Curățătorul automat funcționează folosind orificiul de ieșire, respectiv unde apa din piscină merge la pompă. Curățătorul automat de piscină nu funcționează pe principiul forței apei care se întoarce în piscină, ci prin aspirarea pompei. Din acest motiv, curățătorul automat trebuie conectat la deschiderea unde apa iese din piscină și curge în pompe. Această forță creează un efect de aspirare în curățător, motiv pentru care se mișcă și începe să funcționeze.



Conectați curățătorul automat în mod corespunzător

Pasul 1: Amplasați curățătorul automat pe fundul piscinei

Pasul 2: Scufundați furtunurile complet

Începeți de la curățătorul automat și terminați la capătul furtunului

Pasul 3: Odată ce întregul furtun se află sub suprafața apei, puteți conecta furtunul la partea de conectare în care apa se întoarce înapoi în piscină



Dacă problema nu s-a rezolvat în modul acesta, vă rugăm **să contactați centrul de service pentru asistență suplimentară.**