

INTEX®

Clătire la pompa de nisip

Mai jos puteți vedea pașii pentru efectuarea funcției de clătire la pompa de nisip. Vă rugăm să verificați dacă aveți o supapă cu 4 căi sau cu 6 căi. Dacă manometrul pompei indică galben, este necesară clătirea.



Clătirea la supapa cu 4 căi

Pasul 1: Deconectați pompa

Pasul 2: Rotiți supapa cu 4 căi la funcția de “backwash”

Pasul 3: Deșurubați capacul de la evacuarea supapei cu 4 căi

Pasul 4: Reporniți pompa

Pasul 5: Stopați pompa atunci când apa curată începe să curgă de la evacuare (Verificați simțind apa cu mâna și de îndată ce nu simțiți că există nisip în apă, puteți opri)

Pasul 6: Repuneți capacul înapoi pe scurgere și întoarceți supapa cu 4 căi înapoi la filtrare



Clătirea la supapa cu 6 căi

Pasul 1: Deconectați pompa

Pasul 2: Rotiți supapa cu 6 căi la funcția de “backwash”

Pasul 3: Deșurubați capacul de la evacuarea supapei cu 6 căi

Pasul 4: Reporniți pompa

Pasul 5: Stopați pompa atunci când apa curată începe să curgă de la evacuare (Verificați simțind apa cu mâna și de îndată ce simțiți că există nisip în apă, puteți opri)

Pasul 6: Rotiți supapa cu 6 căi la funcția de “rinse”

Pasul 7: Porniți pompa timp de minim 1 minut, apoi opriți-o din nou

Pasul 8: Repuneți capacul înapoi pe scurgere și întoarceți supapa cu 6 căi înapoi la filtrare

Dacă problema nu s-a rezolvat în modul acesta, vă rugăm **să contactați centrul de service pentru asistență suplimentară.**