

Prestige Airbed

CU POMPA ÎNCORPORATĂ

CITIȚI ȘI RESPECTAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UMFLĂ SAU UTILIZA ACEST PRODUS

ÎNAINTE DE A UMFLA UTILIZÂND POMPA ÎNCORPORATĂ

- Întindeți salteaua pe o suprafață dreaptă. Asigurați-vă că această suprafață nu este acoperită cu pietre sau alte obiecte ascuțite care ar putea perfora salteaua gonflabilă.
- Supapa de umflare a pompei încorporate ① trebuie să fie îndreptată în sus.
- Asigurați-vă că dopul îngropat este poziționat corect, iar dopul ② supapei de evacuare 2 în 1 este bine strâns.

UMFLAREA CU AJUTORUL POMPEI ÎNCORPORATE

- Îndepărtați capacul supapei de umflare a pompei de aer și dopul îngropat ①. Păstrați dopurile pentru a le reatașa după umflare.
- Localizați și întindeți pompa de picior încorporată pentru a vă asigura că suprafața pompei este netedă și dreaptă.
- Amplasați-vă piciorul direct deasupra orificiului supapei de umflare, apăsați în jos cu fermitate ③. În acest fel veți pompa aerul din camera pompei de aer în saltea.
- Ridicați piciorul de pe pompă ④ astfel încât camera de aer se va reumple cu aer pentru ciclul următor.
- Repetați până obțineți fermitatea dorită.
- Repuneți la loc dopul îngropat al supapei de umflare de pe pompă și capacul ①.

UMFLAREA CU AJUTORUL POMPEI EXTERNE

- Asigurați-vă că dopul îngropat al supapei de umflare de pe pompă ① este poziționat corect, iar dopul ② supapei de evacuare 2 în 1 este bine strâns.
- Scoateți dopul supapei 2 în 1 ② pentru a deschide supapa.
- Introduceți duza de la o pompă de aer în supapa ② de umflare 2 în 1.
- Umflați produsul până acesta atinge 80% din fermitatea dorită.
- **ATENȚIE: Pentru a preveni explozarea, nu supraumflați și nu utilizați un compresor de aer de înaltă presiune.**
- Închideți bine dopul supapei 2 în 1 ② după umflare.

DEZUMFLAREA

- Trageți în afară dopul supapei ② 2 în 1.
- Trageți de baza supapei de umflare pentru evacuarea aerului.
- **ATENȚIE: Când deschideți supapa, nu direcționați supapa de evacuare înspre cineva.**
- Repuneți la loc baza supapei de umflare și strângeți bine dopul.

IMPORTANT

Aerul din interiorul saltelei își poate mări volumul și contracta în funcție de variațiile de temperatură, cauzând reducerea presiunii din interiorul saltelei. Dacă acest lucru are loc, pur și simplu adăugați aer suplimentar pentru a obține fermitate dorită. În cazul perforărilor, vă rugăm consultați instrucțiunile aferente. Kit/Petec pentru reparații este inclus.

— PASTRAI ACESTE INSTRUCIUNI —

©2016 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

