

# INTEX®

## Curățarea electrodului

*Pentru sistemele QS500-Model ECO5220G & QS2100-Model CO6220G*

---

Pentru ca electrozii să funcționeze optim, trebuie curățați manual într-un interval de timp regulat. Puteți curăța electrodul conform schemei cu pașii de mai jos:

☑ **Pasul 1:** Deconectați sistemul de apă sărată și scoateți ștecherul din priză.

☑ **Pasul 2:** Asigurați-Vă că sistemul se poate deconecta de la piscină.

**Pentru pompa filtrare cu furtun de Ø 32 mm:** Deșurubați închizătoarele din interiorul piscinei. Introduceți dopurile (negre) în conexiunile din peretele piscinei.

**Pentru pompa filtrare cu furtun de Ø 38 mm:** Rotiți ambele butoane ale supapei până la capăt în dreapta pentru a se preveni scurgerea apei din piscină.

☑ **Pasul 3:** Destrângeți piulița de pe dopul celulei electrolitice în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-o din celula electrolitică.



☑ **Pasul 4:** Destrângeți piulița din celula electrolitică și înlăturați celula din carcasă.



☑ **Pasul 5:** Puneți celula într-un vas. Umpleți vasul cu oțet de curățare, astfel încât plăcile să fie complet înmuiate. Lăsați celula la macerat timp de 2 ore. În cazul depunerilor mai mari, Vă propunem să lăsați la macerat peste noapte.



☑ **Pasul 6:** Efectuați pașii 3 și 4 în ordine inversă pentru a readuce celula în carcasă