

INTEX®

Cadă cu hidromasaj - testarea protecției diferențiale (RCD)



PROCEDURA CORECTĂ DE TESTARE A PROTECȚIEI DIFERENȚIALE

(Vă recomandăm să îndepărtați permanent folia de protecție de pe panoul de control înainte de a începe testul)

Jacuzzi-ul **INTEX Pure Spa** este echipat cu o protecție diferențială (RCD) la capătul cablului de alimentare. RCD-ul trebuie să fie testat înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați jacuzzi-ul dacă RCD-ul nu funcționează corect - deconectați cablul de alimentare până când defecțiunea nu este reparată corespunzător.

ÎNAINTE DE A UTILIZA PROTECȚIA DIFERENȚIALĂ (RCD)

- ștecărul trebuie să fie întotdeauna uscat. Este strict interzisă conectarea unui echipament cu ștecăr umed!
- ștecărul jacuzzi-ului trebuie conectat direct și numai la o priză cu pământare a unei instalații electrice fixe.
- pentru a reduce riscul de electrocutare și de incendiu, nu utilizați cabluri prelungitoare, temporizatoare, adaptoare sau convertoare. Asigurați o priză poziționată corect.



Cadă cu hidromasaj - testarea protecției diferențiale (RCD)

Notă: Utilizarea cablurilor prelungitoare este o sursă frecventă de defecțiuni și daune: de exemplu, fișa de alimentare arsă, subtensiune etc. De asemenea, trebuie luat în considerare riscul de siguranță asociat cu utilizarea unui cablu prelungitor. Utilizarea cablurilor prelungitoare este interzisă - a se vedea manualul de utilizare al producătorului.

	CE TREBUIE SĂ FAC	UNDE APĂȘ BUTONUL	CE VOI VEDEA	CE VOI AUZI
1.	conectați jacuzzi-ul la o priză adecvată	-	-	-
2.	apăsați butonul RESET (RÜCKSETZEN)	pe RCD	indicatorul de pe RCD va fi roșu	o scurtă piuire
3.	prin apăsare scurtă porniți jacuzzi-ul (cu butonul de oprire/pornire)	de pe panoul de control	indicatorul de pe RCD va fi roșu	o mai lungă piuire
4.	apăsați butonul TEST . La o funcționare corectă a echipamentului, RCD-ul și întreaga unitate se vor opri (cu excepția panoului de control, care va indica eroarea E81, deoarece funcționează cu propria baterie în acel moment, dar baza nu este alimentată și, prin urmare, este deconectată de la panou. Panoul trebuie oprit prin apăsare lungă)	pe RCD	indicatorul de pe RCD va fi incolor	nicio piuire
5.	apăsați butonul RESET (RÜCKSETZEN), RCD se activează și alimentarea cu energie electrică a bazei este restabilită	pe RCD	indicatorul de pe RCD va fi roșu	o scurtă piuire
6.	prin apăsare scurtă porniți jacuzzi-ul cu butonul de oprire/pornire	de pe panoul de control	indicatorul de pe RCD va fi roșu	o mai lungă piuire
	Dacă RCD nu pornește (indicatorul rămâne incolor), RCD este defect.			