

INTEX® MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

286
IO

ASPIRATOR REÎNCĂRCABIL DE MÂNĂ

**Modelul CL1704 TEMPERATURA MAXIMĂ A APEI 35 °C
CITIȚI ȘI RESPECTAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS**




AVERTISMENT

- A se asambla și demonta numai de către adulți. Acest produs nu este o jucărie.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale reduse ori lipsite de cunoștințe sau de experiență numai dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în deplină siguranță și înțeleg pericolele la care se expun.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Este interzisă efectuarea curățării și întreținerii aparatului permisibile utilizatorului de către copii nesupravegheați.
- Aparatul trebuie alimentat la o tensiune de siguranță extra joasă care să corespundă cu cea marcată pe aparat.
- Nu utilizați produsul dacă acesta este avariat în vreun fel. Înlocuiți imediat componentele avariate.
- Acest aspirator are putere de aspirare. Feriți-vă părul, îmbrăcămintea largă, degetele și oricare alte părți ale corpului de piesele în mișcare și de orificii.
- Utilizați numai accesoriile și piesele de schimb specificate în acest manual.
- Nu lăsați niciodată acest produs conectat la priză în caz de depozitare pe termen lung.
- Nu lăsați acest produs în apă dacă este oprit sau are bateriile descărcate.
- Nu utilizați acest produs când piscina este inaugurată (la începutul sezonului). Acest produs este conceput pentru întreținerea generală de rutină a piscinei sau jacuzzi-ului dumneavoastră. Nu utilizați produsul pentru curățarea murdăriei persistente acumulată de mult timp precum la începutul sezonului de utilizare a piscinei.
- Acest produs a fost conceput pentru utilizare subacvatică: trebuie scufundat pentru ca să funcționeze corect. Nu utilizați acest produs ca și aspirator universal.
- Nu utilizați acest produs fără sacul de filtrare/și sau capacul aspiratorului.
- Nu aspirați obiecte ascuțite, acestea ar putea deteriora sacul de filtrare.
- Nu aspirați substanțe toxice, inflamabile sau combustibile precum benzină sau să utilizați aspiratorul în prezența aburilor inflamabili.
- Nu introduceți niciodată sau să scăpați obiecte în orificiile aspiratorului. Păstrați toate orificiile neobstrucționate de frunze, resturi sau orice altceva care ar putea reduce debitul apei.
- Întotdeauna opriți și scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța, de a înlocui sacul de filtrare, efectua operații de service sau orice altă întreținere de rutină.
- Păstrați cablul USB de încărcare la distanță de obiecte ascuțite și suprafețe fierbinți.
- Nu încărcați produsul utilizând un cablu USB de încărcare defect și/sau un ștecher defect.
- Încărcați produsul în exterior, într-un loc curat și uscat. Nu expuneți produsul la ploaie sau la temperaturi extreme și nu-l manevrați în timpul încărcării dacă aveți mâinile ude. Nu încărcați niciodată produsul când acesta este în funcțiune.
- Acest produs conține acumulatori capsulați de hidrură de nichel (Ni-MH) ce nu pot fi înlocuiți. Nu eliminați acest produs împreună cu deșeurile normale, în deșeurile municipale nesortate sau prin ardere deoarece acumulatorul încorporat ar putea pierde electroliți sau să explodeze. Întotdeauna eliminați bateriile în conformitate cu legile și regulamentele locale.
- Acest produs trebuie utilizat numai în scopurile descrise în manual!
- Operațiile de încărcare trebuie desfășurate în conformitate cu instrucțiunile din capitolul privind "Încărcarea bateriei".

RESPECTAȚI ACESTE REGULI ȘI TOATE INSTRUCȚIUNILE PENTRU A EVITA PAGUBELE MATERIALE SAU ALTE VĂTĂMĂRI.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

REFERINȚĂ ASUPRA PIESELOR



NOTĂ: Imaginile au rol strict ilustrativ. Acestea pot să nu reprezinte produsul actual. Imaginile nu respectă scara reală a obiectelor.

NR. REF.	DESCRIERE	BUC	NR. PIEȘĂ DE REZERVĂ
1	CORP ASPIRATOR CU BATERIE ÎNCORPORATĂ	1	12271
2	SAC DE FILTRARE CU GARNITURĂ	1	12278
3	CĂPAC CORP ASPIRATOR	1	12277
4	CĂP MARE CU PERIE ASPIRATOR	1	12274
5	DUZĂ ASPIRATOR	1	12275
6	DUZĂ CU PERIE ASPIRATOR	1	12276
7	SAC DE MICRO FILTRARE	1	12279
8	CABLU USB DE ÎNCĂRCARE ASPIRATOR	1	12269
9	TIJĂ TELESCOPICĂ DE ALUMINIU	1	10637
10	ADAPTOR TIJĂ	1	12270

General:

- Ștecărcător neinclus. Utilizați numai o fișă USB mamă standard de încărcător (pentru smartphone sau tabletă) cu o tensiune de ieșire de 5-5,2V CC, 1A.
- O încărcare completă necesită aproximativ 8-10 ore: furnizează aproximativ 40-50 de minute de funcționare.
- Asigurați-vă că priza de încărcare de pe produs este uscată înainte de a încărca produsul.
- Acumulatorul trebuie scos din aparat înainte de eliminarea acestuia.
- Aparatul trebuie deconectat de la rețeaua electrică atunci când scoateți acumulatorul.

Încărcarea acumulatorului:

1. Conectați cablul USB la fișa de încărcare USB și introduceți încărcătorul la o priză electrică.
2. Introduceți capătul mic al cablului USB (8) în priza de încărcare a aspiratorului (1). Vezi fig. (1). Indicatorul luminos se va aprinde.




Fig 1

Instrucțiuni de montare:

1. Introduceți sacul de filtrare cu garnitura (2) în interiorul aspiratorului (1). Vezi fig. (2.1).

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Pentru aspirarea particulelor mici și fine, introduceți sacul de micro filtrare (7) în sacul de filtrare (2) înainte de a introduce sacul de filtrare (2) în corpul aspiratorului (1). Vezi fig. (2.2).

- Instalați capacul aspiratorului (3) peste corpul acestuia (1). Rotiți capacul (3) în sensul acelor de ceas pentru a-l fixa bine de corpul aspiratorului. Vezi fig. (3).




Fig 2.1




Fig 2.2




Fig 3

- Montați accesoriul capului de curățare dorit de capacul aspiratorului. Vezi fig. (4).
NOTĂ: Protuberanța de pe capacul aspiratorului (3) trebuie să se potrivească cu canelura de la capătul capului cu perie al aspiratorului (4) sau a duzei de aspirare (5).




Fig 4

- Prindeți tija de aluminiu (9) apăsând butoanele cu arc și introduceți-o în mânerul pe corpul aspiratorului (1). Asigurați-vă că butoanele sunt ejectate prin găuri. Reglați lungimea mânerului prin deblocarea, extinderea și blocarea fiecărui segment respectiv. Vezi fig. (5).

Opțional: Adaptorul de tijă inclus (10) poate fi utilizat și cu extensii de tije de alte mărimi.




Fig 5

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE:

1. Asigurați-vă că priza USB este bine acoperită cu capacul de cauciuc mai întâi. Vezi fig. (6). Amplasați aspiratorul în apă și glišați întrerupătorul pe "1".




Fig 6

IMPORTANT

Corpul aspiratorului nu va funcționa decât dacă este scufundat în apă. Apa care iese prin ambele laturi ale aspiratorului indică funcționarea acestuia.

2. Deplasați cu grijă produsul deasupra suprafeței jacuzzi-ului sau a piscinei pentru a îndepărta resturile.
3. Verificați și goliți periodic sacul de filtrare/sacul de micro filtrare în timpul și după fiecare utilizare.
4. Inversați etapele instalării de mai sus pentru a îndepărta și goli sacul de filtrare/sacul de micro filtrare.
NOTĂ: Clătiți corpul aspiratorului, capacul și sacii de filtrare cu un furtun de grădină înainte de reasamblare.

Întreținerea și Depozitarea:

1. Opriți aspiratorul înainte de a curăța, efectua operații de service și de întreținere. Verificați periodic toate componentele pentru urme de deteriorare, suprasolicitare. Înlocuiți imediat componentele avariate.
2. Utilizați instrucțiunile de montare în ordine inversă pentru a dezambla aspiratorul. Curățați toate componentele cu apă și asigurați-vă că toate sunt complet uscate înainte de a le depozita.
3. Depozitați produsul și accesoriile într-un spațiu uscat, cu temperatură controlată între 0° – 40°C (32° – 104°F).
4. Ambalajul original poate fi utilizat pentru depozitare.

PROBLEMĂ	SOLUȚIE
ASPIRATORUL NU FUNCȚIONEAZĂ	<ul style="list-style-type: none"> • Încărcați produsul după care puneți-l în funcțiune. Asigurați-vă că întrerupătorul este poziționat pe "1". • Păstrați corpul aspiratorului sub apă.
PUTERE MICĂ DE ASPIRARE	<ul style="list-style-type: none"> • Alegeți un sac de filtrare adecvat și instalați corect sacii de filtrare. • Verificați și goliți periodic sacii de filtrare în timpul și după fiecare utilizare. • Verificați aspiratorul pentru depistarea oricăror depozite de nisip sau alte materii. • Contact centrul de service Intex.
ÎNCĂRCARE NEREUȘITĂ	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că fișa încărcătorului are o tensiune de ieșire de 5-5,2V ± 0,1, 1A. • Conectați cablul USB la fișa USB de încărcare și introduceți mai întâi încărcătorul într-o priză, după care conectați cablul USB la priza de încărcare de pe aspirator. • Tensionați cablul USB, indicatorul luminos trebuie să fie aprins.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

GARANȚIA LIMITATĂ

Aspirator reîncărcabil de mână a fost fabricată folosind materiale și manoperă de cea mai bună calitate. Toate produsele Intex au fost verificate și declarate fără vicii înainte de a părăsi fabrica. Această Garanție limitată se aplică numai Aspirator reîncărcabil de mână.

Această garanție limitată este suplimentară și nu înlocuiește drepturile dumneavoastră legale și soluțiile de care puteți beneficia. În măsura în care prezenta garanție este în neconcordanță cu oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, acestea vor prevala. De exemplu, legile cu privire la consumatori din Uniunea Europeană asigură drepturi statutorii referitoare la garanție, în plus față de prevederile de care beneficiați ca urmare a acestei garanții limitate: pentru informații referitoare la legile cu privire la consumatori din UE, vă rugăm să accesați site-ul Centrului Consumatorilor din Europa la http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Prevederile acestei garanții limitate se aplică numai cumpărătorului inițial și garanția nu este transferabilă. Această garanția limitată este valabilă pe o perioadă de numai un an (1) de zile de la data cumpărării inițiale. Păstrați chitanța originală de achiziționare împreună cu acest manual, dat fiind că va trebui să faceți dovada cumpărării și că reclamațiile trebuie să fie însoțite de chitanță, pentru a nu anula garanția limitată.

Dacă descoperiți un defect de fabricație în Aspirator reîncărcabil de mână în timpul perioadei de garanție, contactați Centrul de service Intex adecvat listat în fișa separată "Centre de service autorizate". În cazul în care articolul este returnat așa cum este specificat de către Centrul de Asistență Clienți Intex, Centrul va inspecta articolul și va determina valabilitatea reclamației. În cazul în care articolul este acoperit de prevederile garanției, acesta va fi reparat sau înlocuit cu un articol identic sau comparabil (la alegerea Intex), fără niciun cost pentru dumneavoastră.

În afară de prezenta garanție și celelalte drepturi legale din țara dumneavoastră, nu sunt implicate alte garanții suplimentare. În măsura în care este posibil în țara dumneavoastră, Intex nu va fi răspunzătoare sub nicio formă față de dumneavoastră sau față de orice terță parte pentru deteriorări directe sau indirecte care apar ca urmare a utilizării produsului Aspirator reîncărcabil de mână, sau a acțiunilor întreprinse de Intex sau de agenții și angajații acesteia (inclusiv fabricația produsului). Anumite state sau jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor directe sau indirecte, prin urmare, limitarea sau excluderea de mai sus se poate sau nu să se aplice cazului dumneavoastră.

Trebuie să rețineți că această garanție limitată nu se aplică în următoarele circumstanțe:

- Dacă Aspirator reîncărcabil de mână face obiectul neglijenței, utilizării sau funcționării incorecte, accidentelor, funcționării inadecvate, aplicării unei tensiuni sau a unui curent care nu respectă instrucțiunile de funcționare, întreținerii sau depozitării necorespunzătoare;
- Dacă Aspirator reîncărcabil de mână face obiectul deteriorării în urma unor circumstanțe în afara controlului companiei Intex, incluzând, dar fără limitare la uzură obișnuită și deteriorări provocate de expunerea la foc, inundații, îngheț, ploaie sau alți factori de mediu extern;
- În cazul pieselor și componentelor necomercializate de Intex; și/sau.
- În cazul modificărilor, reparațiilor sau demontărilor neautorizate efectuate asupra Aspirator reîncărcabil de mână de altcineva în afară de personalul Centrului de Asistență Clienți Intex.

Accidentele sau distrugerea bunurilor nu sunt acoperite de această garanție.

Citiți cu atenție manualul de utilizare și respectați toate instrucțiunile referitoare la utilizarea și întreținerea corectă ale Aspirator reîncărcabil de mână. Întotdeauna inspectați produsul înainte de utilizare. Garanția dumneavoastră limitată va fi anulată dacă instrucțiunile nu sunt respectate.

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/af an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertriebt in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI