

REGULI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Citiți, înțelegeți și respectați cu grijă
toate instrucțiunile înainte de a
instala și folosi acest
produs.

Scară cu Trepte Detașabile

42" (107 CM) MODELUL



Desenele au numai rol ilustrativ.

Nu uitați să încercați și aceste produse deosebite de la Intex:
piscine, accesoriile de piscină, piscine gonflabile și jucării de
interior, saltele și bărci gonflabile disponibile în anumite
magazine sau pe website-ul nostru.

Datorită politicii de îmbunătățire în permanență a produselor sale,
Intex își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și aspectul,
ducând poate la actualizarea manualului fara notificari prealabile.

INTEX®

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands www.intexcorp.com

CUPRINS

Atenție.....	3
Referință asupra pieselor.....	4
Instrucțiuni de montare.....	5-7
Depozitarea pe termen lung.....	8
Măsuri acvatice generale de siguranță.....	8
Garanția limitată.....	9

**PĂSTRAȚI AMBALAJUL DE CARTON PENTRU DEPOZITAREA SCĂRII ȘI
INSTRUCȚIUNILE ÎN VEDEREA REASAMBLĂRII**

REGULI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Citiți, înțelegeți și respectați cu grijă toate instrucțiunile înainte de a instala și folosi acest produs.

⚠ ATENȚIE

- Supravegheați întotdeauna copiii și persoanele cu dizabilități.
- Acordați întotdeauna asistență copiilor când utilizează scara pentru a evita căderile și/sau rănirile grave.
- Nu efectuați sărituri sau salturi de pe această scară.
- Amplasați scara pe o suprafață dreaptă, solidă.
- A se utiliza scara numai de o persoană în același timp.
- Charge de maximales: 136 kg. Conformă cerințelor privind rezistența EN16582.
- Stați cu fața înspre scară de fiecare dată când intrați sau ieșiți din piscină.
- Îndepărtați și siguranța scara când piscina nu este utilizată.
- Nu înotați pe sub, prin și pe după scară.
- Inspectați periodic șuruburile și piulițele pentru a vă asigura că scara este stabilă.
- Dacă înotați pe timp de noapte, asigurați-vă că indicatoarele de siguranță, scările, fundul piscinei și căile de acces sunt iluminate artificial.
- Asamblare și dezasamblare numai de către adulți.
- Această scară este concepută și fabricată pentru o piscină cu perete și margine de o anumită înălțime. A nu se utiliza cu alte piscine.
- Nerespectarea instrucțiunilor de întreținere poate provoca riscuri grave asupra sănătății, în special asupra copiilor.
- Utilizați această scară numai în scopul descris în acest manual.

NERESPECTAREA ACESTOR AVERTIZĂRI POATE DUCE LA FRACTURI DE OASE, BLOCARE, PARALIZIE, ÎNEC SAU ALTE RĂNIRI GRAVE.

Avertismentele, instrucțiunile și indicațiile de siguranță ale produsului vizează câteva pericole obișnuite în utilizarea dispozitivelor pentru activități acvatice recreative, însă nu acoperă toate riscurile și pericolele posibile. Vă rugăm bazați-vă pe bun simț și judecată când practicați orice activitate acvatică.

IMPORTANT


ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ POZIȚIONAȚI CORECT PIESELE ȘI SĂ IDENTIFICAȚI PIESELE CARE SE CONECTEAZĂ ÎMPREUNĂ ÎNAINTE DE A ÎNCÉPE ASAMBLAREA. DEȘI UNELE PIESE SE ASEAMĂNĂ, ACESTEA NU SUNT ÎNTOTDEAUNA INTERȘANJABILE. CONSULTAȚI LISTA COMPONENTELOR.

Această scară este concepută și fabricată pentru piscinele Intex cu perete de înălțimea:

Articol #	Înălțime Perete Piscină
28075	42" (107cm)

REFERINȚĂ ASUPRA PIESELOR

Înainte de a vă asambla produsul, vă rugăm petreceți câteva minute pentru a verifica prezența tuturor componentelor și a vă familiariza cu ele.



OBSERVAȚIE: Desenele au numai rol ilustrativ. Este posibil să nu reprezinte produsul real. Piesele nu sunt la mărimea reală.

NR.REF.	DESCRIERE	CTE.	NR. PIESĂ DE SCHIMB.
1	MÂNER SUPERIOR ÎN FORMĂ DE U	2	12637A
2	BRAȚ SUPERIOR DE FIXARE (CLEMĂ INCLUSĂ)	1	12524A
3	BRAȚ SUPERIOR CU SISTEM DE BLOCARE (CLEMĂ INCLUSĂ)	1	12525A
4	CLEMĂ	2	12179
5	ȘURUB LUNG (CU 1 ÎN PLUS)	3	12268
6	LATURA A (MARKED "A")	1	12647AA
7	LATURA A (MARKED "B")	1	12647AB
8	TREAPTĂ	6	12629
9	MANȘON DE PRINDERE A TREPTEI	12	12630
10	CAPAC DE ÎNCHIDERE A ȚEVII PE LATURA B (MARKED "A1")	1	12558A
11	CAPAC DE ÎNCHIDERE A ȚEVII PE LATURA B (MARKED "B1")	1	12558B
12	LATURA B (MARKED "A1")	1	12648AA
13	LATURA B (MARKED "B1")	1	12648AB
14	LATURA C - PICIOR SUPERIOR LATERAL (MARCAT "C")	2	12649A
15	LATURA C - PICIOR INFERIOR LATERAL ÎN FORMĂ DE U (MARCAT "C")	1	12650A
16	ȘURUB LUNG (CU 1 ÎN PLUS)	3	10227
17	ȘURUB LUNG (CU 1 ÎN PLUS)	7	10810
18	BAZĂ DE SUPORT	2	11356

UNELTE NECESARE: O (1) șurubelniță cruciformă, o (1) șurubelniță plată mică
O (1) pereche de clești sau o cheie mică ajustabilă


ASAMBLAREA SCĂRII

Timpul de asamblare estimat 30 ~ 60 de minute. (Rețineți că timpul de asamblare este doar aproximativ și experiența de asamblare individuală poate varia.)


⚠ ATENȚIE

MONTAREA GREȘITĂ A PIESELOR POATE DUCE LA O SCARĂ INSTABILĂ SAU LA AVARIEREA SCĂRII CARE POATE PROVOCA CĂDERI ȘI RĂNIRI SAU DECES.

1. ASAMBLAREA PICIOARELOR LATERALE A (Vezi fig. 1.1 & 1.3):




IMPORTANT: Asigurați-vă că picioarele în formă de J sunt îndreptate înspre exterior înainte de a instala treptele.




ASAMBLAREA SCĂRII



2. ASAMBLAREA PICIOARELOR LATERALE B (Vezi fig. 2.1 & 2.3):



3. ASAMBLAREA PICIOARELOR LATERALE C (Vezi fig. 3.1 & 3.4):





ASAMBLAREA SCĂRII (continuare)




4. ASAMBLAREA PICIOARELOR LATERALE C (vezi fig. 4.1 & 4.2):

IMPORTANT: Asigurați-vă că "brațul superior cu sistem de blocare" (3) este montat înspre exterior (în dreapta dumneavoastră când aveți fața îndreptată înspre ansamblul picioarelor C).



5. ASAMBLAREA PICIOARELOR LATERALE A&B (vezi fig. 5):



IMPORTANT: Nu strângeți complet șuruburile înainte de a monta și ultima piesă.


ASAMBLAREA SCĂRII (continuare)

6. ÎNTREȚINERE: Verificați regulat toate piulițele, șuruburile, treptele și manșoanele de prindere a treptelor, pentru a vă asigura că toate piesele sunt fixate în siguranță și scara este stabilă.


7. ÎNAINTE DE A UTILIZA SCARA (vezi fig. 6):

După asamblarea tuturor pieselor, asigurați-vă că toate șuruburile/elementele de prindere sunt strânse la maxim și apăsați fiecare treaptă pentru a vă asigura că este bine fixată.

IMPORTANT: Latura cu treptele detașabile trebuie să fie instalată în exteriorul piscinei.




8. DUPĂ UTILIZAREA SCĂRII (vezi fig. 7):




9. Îndepărtarea treptelor din poziția securizată (vezi fig. 8):

- Cu mâna dreaptă trageți și țineți zăvorul înspre dumneavoastră, în timp ce simultan, cu mâna stângă apăsați butoanele albe reliefate și scoateți piciorul din locaș expunând butoanele albe reliefate de jos.
- Lăsați piciorul să se sprijine peste brațul superior (asigurându-vă că nu reintră în locaș), și ridicați repede "ansamblul treptei detașabile", extrăgându-l din poziția sa securizată.
- Vedeți pasul 5 pentru reatașarea treptelor detașabile.



DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG

1. Îndepărtați "treptele detașabile" urmând indicațiile din paragraful După utilizarea scării, vezi fig. 7.
2. Scoateți scara din piscină și asigurați-vă că scara și treptele detașabile sunt complet uscate înainte de a le depozita pe termen lung.
3. Amplasați scara în interior și păstrați-o într-un spațiu sigur și uscat, de preferat cu o temperatură cuprinsă între 32 grade Fahrenheit (0 grade Celsius) și 104 grade Fahrenheit (40 grade Celsius).
4. Asigurați-vă că scara și toate componentele sale sunt păstrate într-un loc sigur, inaccesibil copiilor.
5. Demontarea treptelor:



⚠ ATENȚIE

CÂND SCARA NU ESTE UTILIZATĂ, ACEASTA TREBUIE PĂSTRATĂ ÎN POZITIE DE SIGURANȚĂ. ÎNDEPĂRTAȚI TREPTELE FRONTALE CÂND PISCINA NU ESTE UTILIZATĂ SAU OCUPATĂ. PĂSTRAȚI TREPTELE DETAȘABILE ÎNTR-UN LOC SIGUR, INACCESIBIL COPILOR. ÎNCHIDEȚI CLEMÊLE DE PRINDERE.

MĂSURI ACVATICE GENERALE DE SIGURANȚĂ

Petrecerea timpului liber în apă este amuzantă și terapeutică în același timp. Însă, ea implică un risc inerent de accidentare și deces. Pentru a reduce riscul de accidentare, citiți și respectați toate instrucțiunile și avertismentele marcate pe produs, pe ambalaj și din interiorul ambalajului. Nu uitați că avertizările referitoare la produs, instrucțiunile și măsurile de siguranță acoperă riscurile cel mai des asociate cu activitățile acvatice, dar acestea nu acoperă toate riscurile și pericolele.

Pentru avertizări suplimentare, familiarizați-vă cu următoarele indicații generale precum și cele prevăzute de Organizațiile privind siguranța:

- Solicitați supraveghere constantă. Un adult competent ar trebui să fie desemnat ca și "salvamar" sau supraveghetor de piscină, în special când în și în jurul piscinei se află copii.
- Învățați să înotați.
- Consacrați-vă din timp pentru a învăța resuscitarea cardio-pulmonară și măsurile de prim ajutor.
- Informați orice persoană care supraveghează utilizatorii piscinei despre riscurile potențiale ale acestora și despre utilizarea dispozitivelor de protecție precum uși blocate, bariere, etc.
- Instruiți toți utilizatorii piscinei, inclusiv copiii cu privire la gesturile pe care să le adopte în caz de urgență.
- Vă rugăm bazați-vă pe bun simț și judecată când practicați orice activitate acvatică.
- Supravegheați, supravegheați, supravegheați.

GARANȚIA LIMITATĂ

Pompa dumneavoastră de Scară De Piscină a fost produsă din cele mai bune materiale și la cele mai înalte standarde. Toate produsele Intex au fost verificate și declarate fără vicii înainte de a pși fabrica. Această Garanție limitată se aplică numai la pompa cu piscină și accesoriile enumerate mai jos.

Această garanție limitată este suplimentară și nu înlocuiește drepturile dumneavoastră legale și soluțiile de care puteți beneficia. În măsura în care prezenta garanție este în neconcordanță cu oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, acestea vor prevala. De exemplu, legile cu privire la consumatori din Uniunea Europeană asigură drepturi statutorii referitoare la garanție, în plus față de prevederile de care beneficiați ca urmare a acestei garanții limitate: pentru informații referitoare la legile cu privire la consumatori din UE, vă rugăm să accesați site-ul Centrului Consumatorilor din Europa la http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Prevederile acestei garanții limitate se aplică numai cumpărătorului inițial și garanția nu este transferabilă. Această garanție limitată este valabilă pe o perioadă de numai 1 an zile de la data cumpărării inițiale. Pstrai chitană originală de achiziționare împreună cu acest manual, dat fiind că va trebui să faceți dovada cumpărării și reclamațiile trebuie să fie însoțite de chitană, pentru a nu anula garanția limitată.

În cazul în care constatați un defect de fabricație la Scară De Piscină în timpul perioadei de garanție, vă rugăm să contactați Centrul de service Intex corespunzător prezentat în acest manual. În cazul în care articolul este returnat așa cum este specificat de către Centrul de Asistență Clienți Intex, Centrul va inspecta articolul și va determina valabilitatea reclamației. În cazul în care articolul este acoperit de prevederile garanției, acesta va fi reparat sau înlocuit cu un articol identic sau comparabil (la alegerea Intex), fără niciun cost pentru dumneavoastră.

În afară de prezenta garanție și celelalte drepturi legale din țara dumneavoastră, nu sunt implicate alte garanții suplimentare. În măsura în care este posibil în țara dumneavoastră, Intex nu va fi răspunzătoare sub nicio formă față de dumneavoastră sau față de orice terță parte pentru deteriorări directe sau indirecte care apar ca urmare a utilizării produsului Scară De Piscină, sau a acțiunilor întreprinse de Intex sau de agenții și angajații acesteia (inclusiv fabricația produsului). Anumite țări sau jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor directe sau indirecte, prin urmare, limitarea sau excluderea de mai sus se poate sau nu să se aplice cazului dumneavoastră.

Trebuie să rețineți că această garanție limitată nu se aplică în următoarele circumstanțe:

- Dacă Scară De Piscină face obiectul neglijenței, utilizării sau funcționării incorecte, accidentelor, funcționării inadecvate, întreținerii sau depozitării necorespunzătoare;
- Dacă Scară De Piscină este avariata în circumstanțe care nu pot fi controlate de Intex, incluzând dar nelimitându-se la uzură normală și deteriorări provocate de expuneri la incendiu, inundații, îngheț, ploaie sau alte forțe naturale externe;
- În cazul pieselor și componentelor necomercializate de Intex; și/sau.
- În cazul modificărilor, reparațiilor sau demontărilor neautorizate efectuate asupra Scară De Piscină de altcineva în afară de personalul Centrului de Asistență Clienți Intex.

Pagubele produse de scurgerea apei din piscină, substanțele chimice sau deteriorarea calității apei nu sunt acoperite de această garanție. Accidentele sau distrugerea bunurilor nu sunt acoperite de această garanție.

Citiți cu atenție manualul de utilizare și respectați toate instrucțiunile referitoare la utilizarea și întreținerea corectă ale Scară De Piscină. Întotdeauna inspectați produsul înainte de utilizare. Garanția dumneavoastră limitată va fi anulată dacă instrucțiunile nu sunt respectate.